

ALPENSTOCK II
NORDIC WALKING POLES
KUJE DO NORDIC WALKING/HOLE PRO NORDIC WALKING
BETE PENTRU MERSUL NORDIC/NORDIC WALKING PALICE
NORDIC WALKING BOTOK

85-135cm

WEIGHT OF 1 POLE/WAGA JEDNEGO KIJA/
HMOTNOSŤ JEDNEHO HOLE/GREUTATEA UNUI BA/
HMOTNOSŤ JEDNEJ PALICKY/EGY BOT SULYA: **240g**



2 SECTIONS / 2 SEKCIE/
2 DILY / 2 SEKTÚNI/
2 SEKCIE / 2 SZAKASZOK



ANTI SHOCK/AMORTYZACJA/
OPOTREBENÍ /AMORTIZARE/
PROTI ŠOKU/ANTI SHOCK



RUBBER TIPS/GUMOVÉ KONČOVKY/
GUMOVÉ CHRÁNIČE/
TERMINÁL DE CAUČUC/
GUMOVÉ TIPY/GUMI TIPS



ADJUSTABLE STRAPS/REGULOWANE PASKI/
NASTAVITELNÉ POPRÚHY/
CURELUSE DE REGLARE/
NASTAVITEĽNÉ PÁSY/ALLÍTHATÓ PÁNTOK

MATERIAL / MATERIAŁ / PLÁTNÖ /
MATERIAL / MATERIÁL / ANYAG:

STAND / STELAŽ / RAM / CADRU / KONŠTRUKCIA / KERET:
100 % ALUMINIUM / HLINIK / ALUMINIUM /
ALUMÍNUM (6061)

HANDLE / UCHWYT / RUKOJEŤ / MÁNER / DRŽIAK / TARTÓ:
(PP) POLYPROPYLENE, CORK / POLIPROPYLEN, KOREK /
POLYPROPYLEN, KOREK / POLIPROPÍLEN, PLUTÁ /
POLYPROPÍLEN, KOROK / POLIPROPÍLEN, PARAFÁ

POLES TIPS / KONČOVKI DO KIJOV /
KONCOVKY PRE PALICE / CAPETE VARF BE E /
KONČOVKY PALÍČEK / BOT VÉGE:
STEEL, TPR / STAL, TPR / OCEL, TPR / OTEL, TPR /
OCEL, TPR / ACÉL, TPR

EN

To ensure correct and safe use of the poles follow these instructions.

ADJUSTMENT:

To unlock the poles gently twist each section until it moves easily. Extend or shorten the pole to the required length. To lock the pole twist the section until firm. Never extend past the STOP mark.

MAINTENANCE:

After use clean all parts of dust and dirt. If used in wet or humid conditions dry each section separately. Check the locking system regularly during walk.

WARNING:

Poles are to be used for nordic walking only.

Do not use for other purposes, e.g. skiing.

PL

W celu prawidłowego użytkowania kijów zaleca się przestrzeganie następujących instrukcji.

REGULÁCIA:

Odkręcić system blokujący. Ustawić odpowiednią wysokość kijów. Dokręcić system blokujący zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Ustawiając wysokość nie przekraczać znaku STOP.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

Po każdym użyciu oczyścić kije z brudu i kurzu używając wody z mydłem. W przypadku użycia kija w mokrych warunkach wszystkie części osobno wysuszyć. W trakcie chodzenia regularnie sprawdzać system blokujący.

UWAGA:

Kije są przeznaczone do nordic walking. Nie należy ich używać do innych celów np. jazdy na nartach.

CS

Pro správne používaní holí dodržujte nasledujúci pokyny.

NASTAVENIE:

Výsroubujte uzamykací systém. Nastavte vhodnou dĺžku holí. Utáhnite uzamykací systém ve smere chodu hodinových ručičiek. Při úpravě dĺžky neprekračujte značku STOP.

ČIŠTENÍ A UDRŽBA:

Po každom použití očistite hole od špiná a prachu mydlovou vodou. Pokud používáte hole ve vlhkém prostredí, osušte každou časť zvlášt. Při chůzi pravidelně kontrolujte blokovací systém.

UPOZORNENÍ:

Hole jsou určeny pouze pro nordic walking. Nepoužívajte je pro jiné účely, např. lyžování.

RO

În scopul utilizării corecte a bețelor, se recomandă respectarea următoarelor instrucțiuni.

AJUSTARE:

Desurăbiți sistemul de blocare. Ajustați înălțimea potrivită a bețelor. Strângeți sistemul de blocare în sensul acelor de ceasornic. Nu depășiți semnul STOP atunci când ajustați înălțimea.

CURĂTARE SI MENTENANȚĂ:

După fiecare folosire, curătați bețele de murdărie și praf, folosind apă și săpun. În cazul folosirii bățului în condiții de umedeță, uscați toate părțile separat. În timpul mersului, verificați în mod regulat sistemul de blocare.

ATENȚIE:

Bețele sunt destinate mersului nordic. Nu le folosiți în alte scopuri, de ex. la schi.

SK

Aby ste palicky používali správnym spôsobom, oboznámte sa s nasledujúcimi pokynmi:

NASTAVOVANIE: Odskrutkujte blokovaci systém. Nastavte požadovanú výšku poličiek. Dotiahnite blokovací systém v smere pohybu hodinových ručičiek. Pri nastavovaní výšky neprekračujte označenie STOP.

ČISTENÍ A UDRŽBA: Poličky po každom použití vyčistite, odstráňte špinu a prach, použite mydlovú vodu. V prípade, ak poličky používate v mokrom prostredí, všetky časti sušte osobitne. Keď poličky používate, kontrolujte blokovací systém.

POZOR: Poličky sú určené na NORDIC WALKING. Nepoužívajte ich na iné účely, napr. na lyžovanie.

HU

Botok helyes használatához az alábbi utasításokat javasolt betartani:

SZABÁLYOZÁS:

Oldja meg a zárrendszert. Állitsa be a tűrőt megtalálható hosszúságát. Húzza meg a zárendszert az óramutató járásával megegyező irányban.

Magasság beállításánál ne lépje túl a STOP jelölést.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS:

Minden használat után szappanos vízzel tisztítsa meg a botot a szennyeződéstől és a portól. Amennyiben nedves körülmenyek között használja a botot, az összes elemét külön-külön száritsa. Túrázás közben rendszeresen ellenőrizze a reteszélő rendszert.

FIGYELEM:

A botokat NORDIC WALKING szánták. Más célokra, pl. sétáláshez nem használhatók.