


**EN
LOCK INSTRUCTION**


The original combination is 0-0-0. To set your personal combination, follow the below instruction:

1. Push the button "c" in the direction of the arrow
2. Take care when setting the numbers to not release the button "c"
3. Set your personal combination by turning the dials (for example 3-2-1 combination)
4. Release the button "c" to set your combination


**PL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
ZAMKA**


Kłódka posiada fabryczną kombinację szyfru 0-0-0. Aby zmienić ustawienie na własne, postępuj zgodnie z instrukcją:

1. Naciśnij przycisk „c” w kierunku wskazanym strzałką
2. Zwróć uwagę aby podczas wprowadzania numerów nie zwolnić przycisku „c”
3. Wprowadź własną kombinację poprzez obrót tarcz z cyframi (np. Kombinacja 3-2-1)
4. Zwolnij przycisk „c” w celu ustawienia swojej kombinacji


**CZ
UŽIVATELSKÉ POKYNY**


Originální kombinace je 0-0-0. Pro nastavení vaší osobní kombinace postupujte dle pokynů:

1. Nastavte tlačítko "c" v ovládní šířky
2. Při nastavení čísel nepoužívejte tlačítko "c"
3. Nastavte svou osobní kombinaci otočením voličů (příklad 3-2-1 kombinace)
4. Uvolněte tlačítko "c", abyste nastavili vaši kombinaci


**RO
BLOCĂȚI MANUALUL DE
INSTRUCȚIUNI**


La căuțul posedă combinația de fabrică a cifrelui 0-0-0. Pentru a schimba setările, urmați instrucțiunile:

1. Apăsați butonul „c” în direcția indicată prin săgeată
2. Țineți minte că în timpul introducerii cifrelor să nu eliberați butonul „c”
3. Introduceți combinația proprie prin rotirea discurilor cu cifre (de ex. combinația 3-2-1)
4. Eliberați butonul „c” pentru a seta combinația proprie


**SK
UŽIVATELSKÉ POKYNY**

Originálna kombinácia je 0-0-0. Pre nastavenie vašej osobnej kombinácie postupujte podľa pokynov:

1. Nastavte tlačidlo "c" v ovládanie šírky
2. Pri nastavení čísel nepoužívajte tlačidlo "c"
3. Nastavte svoju osobnú kombináciu otočením voličov (příklad 3-2-1 kombinácia)
4. Uvoľnite tlačidlo "c", aby ste nastavili vašu kombináciu


**HU
ZÁRÁSI UTASÍTÁS**

Az eredeti kombináció 0-0-0. A személyes kombináció beállításához kövesse az alábbi utasításokat:

1. Nyomja meg a „c” gombot a nyíl irányába
2. Legyen óvatos a számok beállításakor hogy ne engedje el a „c” gombot
3. Állítsa be személyes kombinációját a forgatással a számlapokat (például 3-2-1 kombináció)
4. Engedje el a „c” gombot a kombináció beállításához

