

EN MAGNUM KNIFE USER MANUAL (APPLIES TO VARIOUS MODELS)

THANK YOU FOR CHOOSING MAGNUM PRODUCT. PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE USE AND KEEP IT FOR FUTURE REFERENCE.



DESIGN:

1. Blade;
2. Tip;
3. Blade's edge;
4. Handle.

SPECIFICATION:

- MAGNUM FORSA (KS-Z0640): Material: blade – 5CR15, handle – G10. Weight: 135g
- MAGNUM STRAIGHT (KS-0168): Material: blade – 5CR15, handle – G10, case – nylon. Waga: 119g

CAUTION!

- Remember to always point the knife's tip and cutting edge away from your own and others' bodies. The blade is sharp, and reckless use can end up in injury.
- Exercise extreme caution while using a folding knife, and do not load the blade in the folding direction if you do not intend to fold it.
- When folding the knife, exercise caution and watch your fingers.
- The knife is designed for cutting. It should not be used for other reasons, such as prying other items as this may cause significant damage to the product.
- Do not use the knife to cut extremely hard items, such as metal surfaces as this may damage the blade.
- Do not attempt to dismantle or repair the product yourself. This may cause product damage and body injury.
- The product is for adult use only. Keep out of reach of children.
- If your knife features a compass, please be aware that it will only operate properly when the knife is removed from the case.

CLEANING & MAINTENANCE:

Regular maintenance extends product life-span. Check for cleanliness after each use. Use a cloth to remove any dirt, dust, or other contaminants.

The knife handle made of G10, FRN, Micarta or carbon fibre can be cleaned with mild soap and water. Clean using a cloth or a fine-bristled brush. After cleaning, dry the knife thoroughly.

When not in use, store the tool in dry place.

If the knife remains hard to open and uncomfortable to use after thorough cleaning, put a small amount of high-quality knife maintenance oil around the tip and bearing ball (part of the folding mechanism). Then, slide open and close the knife several times in order to spread the oil evenly.

If the tool has screws, it is important to check them from time to time to ensure that they are properly fastened. The screws may progressively loosen due to external factors or use, which is perfectly normal.

ATTENTION! MAINTENANCE AND CLEANING SHOULD BE CARRIED OUT WITH CAUTION. ALWAYS CLEAN FROM THE BACK (UNSHARPENED SIDE) OF THE KNIFE. THE SHARP END MAY DAMAGE THE MATERIAL AND SERIOUSLY INJURE YOUR HAND.

SHARPENING:

Remember to sharpen your knife on a regular basis to keep it in excellent working condition. Making your knife extremely dull may result in a more time-consuming sharpening operation and the loss of

a greater layer of steel.

If you have a stone sharpener deep it in mineral oil or water for a few minutes before use to ensure that the liquid soaks into the porous surface. Sharpening should begin by laying the blade flat on the sharpener, then tilting it until the edge of the blade touches at the appropriate angle. For most blades, the optimal sharpening angle is about 20 degrees. Maintain the angle and use minimal pressure on the blade as you move it. Start from the blade's base and work your way up to the tip. Repeat the operation on both sides of the blade.

CAUTION! TAKE EXTRA CARE DURING SHARPENING.

SYMBOL EXPLANATION:



Packaging material: non-corrugated paperboard

PAP



Please read the instructions carefully and keep them for future reference.

Made in China.
Manufacturing date: November 2024
Batch number: ADA.420.11

MANUFACTURER:

Farias Sp. z o.o.
Al. Gen. W. Andersa 615,
43-300 Bielsko-Biala, POLAND
tel. + 48 33 44 41 777,
www.farias.pl



PL INSTRUKCJA OBSŁUGI NOŻA MAGNUM (INSTRUKCJA DOTYCZY RÓŻNYCH MODELÓW)

DZIEKUJEMY, ŻE WYBRALI PAŃSTWO PRODUKT MARKI MAGNUM. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA NOŻA NALEŻY UWAGAŃ PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ I ZACHOWAĆ JĄ DO PÓŹNIEJSZEGO WYKORZYSTANIA.



BUDOWA:

1. Głownia;
2. Czubek;
3. Część tnąca (ostrze);
4. Rękojeść.

SPECYFIKACJA:

- MAGNUM FORSA (KS-Z0640): Skład materiałowy: głownia – 5CR15, rękojeść – G10. Waga: 135g
- MAGNUM STRAIGHT (KS-0168): Skład materiałowy: głownia – 5CR15, rękojeść – G10, pokrowiec – nylon. Waga: 119g

UWAGA!

- Używając noża należy pamiętać, aby czubek i krawędź tnącą zawsze kierować z dala od swojego ciała i ciała innych osób. Ostrze jest ostre i nieostrożne użytkowanie może prowadzić do zranienia.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas używania składanego modelu noża i nie obciążaj głowni w kierunku składania, jeżeli twoją intencją nie jest jego złożenie.
- Przy składaniu noża należy zachować ostrożność i uważać na palce.
- Nóż jest przeznaczony do cięcia. Nie należy stosować go w innych celach np. do podważania innych przedmiotów, co może prowadzić do poważnego uszkodzenia produktu.
- Nie należy używać noża do cięcia bardzo twardych przedmiotów np. z powierzchni metalowymi, gdyż może to prowadzić do uszkodzenia ostrza.
- Nie rozkręcaj i nie naprawiaj samodzielnie produktu. Może to spowodować uszkodzenie produktu i grozi zranieniem.
- Produkt przeznaczony jest do użytku przez osoby dorosłe. Trzymać z dala od dzieci.
- Jeżeli do noża dołączony jest kompas, należy pamiętać, że będzie poprawnie działał jedynie po wyjęciu noża z pokrowca.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE:

Regularna konserwacja wydłuża żywotność produktu. Po każdym użyciu należy sprawdzić czystość noża i usunąć brud, pył lub inne nieczystości za pomocą szmatki. Rękojeść noża wykonaną z G10, FRN, Micarta lub włókna węglowego można czyścić delikatnym mydłem i wodą. Do czyszczenia należy użyć szmatki lub szczotki z delikatnym włosiem. Po umyciu należy dokładnie wysuszyć nóż.

Nieużywany nóż należy przechowywać w suchym miejscu. Jeżeli mimo dokładnego wyczyszczenia nóż ciężko się rozkłada i niewygodnie użytkuje, należy nałożyć niewielką ilość wysokiej jakości oleju do konserwacji noży w okolicy czubka i kulki łożyskowej (element mechanizmu składania). Następnie należy kilkakrotnie otworzyć i zamknąć nóż, aby dokładnie rozprowadzić olej.

Jeżeli w nożu znajdują się śrubki to co pewien czas należy sprawdzić czy są dobrze dokręcone. Śrubki mogą się stopniowo poluzowywać w wyniku czynników zewnętrznych lub użytkowania, co jest całkowicie normalne.

UWAGA! PODCZAS KONSERWACJI I CZYSZCZENIA NALEŻY ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNA OSTROŻNOŚĆ. WYKONUJ CZYNNOŚCI ZAWSZE OD STRONY NIENAOSTRZONEJ. STRONA TRĄCA MOŻE USZKODZIĆ SZMATKĘ I PÓWAŻNIE ZRANIĆ DŁOŃ.

OSTRZENIE:

Aby zachować jak najlepszy stan noża należy pamiętać o regularnym podostrzaniu. Doprowadzenie do dużego stopienia noża może skutkować bardziej czasochłonnym procesem ostrzenia i utratą większej warstwy stali. Jeżeli używasz kamiennej ostrzałki, zanurz ją najpierw w oleju mineralnym lub wodzie i pozostaw na parę minut, aż płyn wsiąknie w porowatą powierzchnię.

Ostrzenie należy zacząć od umieszczenia ostrza płasko na ostrzałce, a następnie trzeba je przechylać, aż krawędź ostrza będzie przylegać pod żądanym kątem. Dla większości ostrzy najlepszy kąt ostrzenia to około 20 stopni. Utrzymuj kąt i lekko dociskaj ostrze przy przesuwaniu. Zaczynij od podstawy ostrza, a następnie kontynuuj w kierunku czubka. Powtórz ten proces kilka razy z każdej strony ostrza.

UWAGA! PODCZAS OSTRZENIA NALEŻY ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNA OSTROŻNOŚĆ.

OBJAŚNIENIE SYMBOLI:



Rodzaj materiału z którego zostało wykonane opakowanie: tektura płaska.

PAP



Przeczytaj uważnie instrukcję użytkowania i zachowaj ją do późniejszego wykorzystania.

Wyprodukowano w Chinach.
Data produkcji: listopad 2024
Numer partii: ADA.420.11

PRODUCENT:

Farias Sp. z o.o.
Al. Gen. W. Andersa 615,
43-300 Bielsko-Biała, POLSKA
tel. + 48 33 44 41 777,
www.farias.pl



CS NÁVOD K POUŽITÍ NOŽE (NÁVOD PLATÍ PRO RŮZNÉ MODELY)

DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRALI VÝROBEK ZNAČKY MAGNUM. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM VÝROBKU SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD A USCHOVEJTE SI JEJ PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.



KONSTRUKCE:

1. Čepel;
2. Tip;
3. Břit čepelce;
4. Rukojeť.

SPECIFIKACE:

- MAGNUM FORSA (KS-Z0640): Materiálové složení: hřbet čepelce – 5CR15, rukojeť – G10. Hmotnost: 135 g
- MAGNUM STRAIGHT (KS-0168): Materiálové složení: hřbet čepelce – 5CR15, rukojeť – G10, pouzdro – nylon. Hmotnost: 119 g

POZOR!

- Při používání nože nezapomeňte vždy směřovat špičku a řeznou hranu směrem od vašeho těla a těla ostatních lidí. Čepel je ostrá a neopatrné použití může způsobit zranění.
- Buďte velmi opatrní při použití typu zavíracího nože a nezatěžujte hřbet čepelce ve směru zavírání, pokud nemáte v úmyslu jej zavřít.
- Při zavírání nože buďte opatrní a dávejte pozor na prsty.
- Nůž je určen k řezání. Nepoužívejte jej pro jiné účely, např. k páčení jiných předmětů, což může vést k vážnému poškození výrobku.
- Nepoužívejte nůž k řezání velmi tvrdých předmětů, např. s kovovými povrchy, mohlo by dojít k poškození čepelce.
- Výrobek sami nerozebírejte ani neopravujte. Mohlo by dojít k poškození výrobku a zranění.
- Výrobek mohou používat dospělí osoby. Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Pokud je k noži připojen kompas, pamatujte, že bude správně fungovat, když nůž vyjmete z pouzdra.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ:

Pravidelná údržba prodlužuje životnost výrobku.
Po každém použití zkontrolujte čistotu a hadříkem odstraňte špinu, prach nebo jiné nečistoty.
Rukojeť nože vyrobenou z G10, FRN, Micarta nebo uhlíkových vláken čistěte jemným mýdlem a vodou. K čištění použijte hadřík nebo kartáč s jemnými štětinami. Po umytí nůž důkladně osušte.
Nepoužívaný nůž uchovávejte na suchém místě.
Pokud se i přes důkladné vyčištění nůž se těžko otevírá a nepohodlně používá, naneste malé množství vysoce kvalitního oleje na údržbu nožů kolem špičky a ložiskové kuličky (prvek skládacího mechanismu). Pak nůž několikrát otevřete a zavřete, aby se olej důkladně rozprostřel.
Pokud jsou v noži šroubky, čas od času zkontrolujte, zda jsou správně utaženy. Šroubky se mohou postupně uvolnit vlivem vnějších faktorů nebo používání, což je zcela normální.

POZOR! PŘI ÚDRŽBĚ A ČIŠTĚNÍ BUĎTE VELMI OPATRNÍ. ČINNOST VŽDY PROVÁDĚJTE Z NENABROUŠENÉ STRANY. ŘEZNÁ STRANA MŮŽE POŠKODIT HADRÍK A VÁŽNĚ PORANIT RUKU.

OSTŘENÍ:

Aby byl váš nůž v co nejlepším stavu, nezapomeňte jej pravidelně brousit. Pokud se nůž příliš otupí, může to mít za následek časově náročnější proces ostření a ztrátu větší vrstvy oceli.
Pokud používáte brousek na kámen, ponořte jej nejprve do minerálního oleje nebo vody a nechte několik minut působit, dokud tekutina neváskne do porézního povrchu.
Ostření začněte umístěním čepelce naplocho na brousek a následným nakláněním čepelce, dokud hrana čepelce nedosedne v požadovaném úhlu. Pro větší čepelce je nejlepší úhel ostření kolem 20 stupňů. Udržujte úhel a při pohybu vyvíjejte lehký tlak na čepel. Začněte u základny čepelce a pak pokračujte směrem ke špičce. Opakujte tento postup několikrát na každé straně čepelce.

POZOR! PŘI OSTŘENÍ BUĎTE VELMI OPATRNÍ.

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ:



Typ obalového materiálu: plochá lepenka

PAP



Přečtěte si prosím pozorně pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.

Vyrobeno v Číně.

Datum výroby: listopad 2024

Číslo šarže: ADA.420.11

VÝROBCE:

Farias Sp. z o.o.
Al. W. Anders 615,
43-300 Bielsko-Biala, POLSKO
telefon: +48 33 44 4 1 777,
www.farias.pl



RO INSTRUȚIUNI DE UTILIZARE A CUȚITULUI (INSTRUCȚIUNILE SE APLICĂ DIFERITELOR MODELE)

VĂ MULTUMIM CĂ ATI ALES UN PRODUS MARCA MAGNUM. ÎNAINTE DE A UTILIZA PRODUSUL, CITIȚI CU ATENȚIE ACESTE INSTRUCȚIUNI ȘI PĂSTRAȚI-LE PENTRU REFERINȚE ULTERIOARE.



ELEMENTELE:

1. Lama;
2. Sfat;
3. Muchia lamei;
4. Mâner.

SPECIFICAȚIE:

- MAGNUM FORSA (KS-Z0640): Material: lamă – 5CR15, mâner – G10. Greutate: 135g
- MAGNUM STRAIGHT (KS-0168): Material: lamă – 5CR15, mâner – G10, husă – nailon. Greutate: 119g

NOTĂ!

- La utilizarea cuțitului nu uitați să îndreptați întotdeauna vârful și marginea tăietoare departe de corpul dumneavoastră și de corpul altor persoane. Lama este ascuțită și o utilizare fără păstrarea prudenței poate duce la vătămări corporale.
- Fiți deosebit de atenți când utilizați un model de cuțit pliabil și nu exercitați o sarcină asupra lamei în direcția de pliere în cazul în care nu intenționați s-o pliați.
- Păstrați atenție la plierea cuțitului și aveți grijă de degete.
- Cuțitul este destinat tăierii. Nu-l utilizați în alte scopuri, de ex. pentru a ridica alte obiecte, ceea ce poate duce la deteriorarea gravă a produsului.
- Nu folosiți cuțitul pentru a tăia obiecte foarte dure, de ex., cu suprafețe metalice, deoarece acest lucru poate deteriora lama.
- Nu dezamblați și nu reparați singur produsul. Acest lucru poate deteriora produsul și poate provoca vătămări.
- Produsul este destinat utilizării de către adulți. Nu-l lăsați la îndemâna copiilor.
- Dacă cuțitul include o busolă, rețineți că aceasta funcționează corect numai atunci când cuțitul este scos din husă.

ÎNȚREȚINERE ȘI CURĂȚARE:

- Întreținerea regulată prelungește durata de viață a produsului.
- După fiecare utilizare, verificați dacă este curat și îndepărtați murdăria, praful sau alte impurități cu o lavetă.
- Mânerul cuțitului realizat din G10, FRN, Micarta sau fibră de carbon poate fi curățat cu apă și săpun blând. Pentru curățare, folosiți o lavetă sau o perie cu peri delicatese. După spălare, uscați bine cuțitul.
- Când nu este utilizat, cuțitul trebuie depozitat într-un loc uscat.
- Dacă, în ciuda curățării minuțioase, cuțitul se deschide greu și este incomod de utilizat, aplicați o cantitate mică de ulei de întreținere a cuțitelor de înaltă calitate în jurul vârfului și a bilei rulmentului (element al mecanismului de pliere). Apoi deschideți și închideți cuțitul de mai multe ori pentru a distribui bine uleiul.
- Dacă cuțitul este prevăzut cu șuruburi, verificați din când în când dacă acestea sunt strânse corect. Șuruburile se pot slăbi treptat din cauza factorilor externi sau a utilizării, ceea ce este complet normal.

ATENȚIE! FIȚI DEOSEBIT DE ATENȚI LA EFECTUAREA OPERAȚIUNILOR DE ÎNȚREȚINERE ȘI CURĂȚARE. EFECTUAȚI ÎNTOTDEAUNA OPERAȚIUNILE DIN PARȚEA NEĂSCUȚITĂ. PARȚEA DE FRECARE POATE DETERIORA LAVETA ȘI VĂ POATE RĂNI GRAV MÂNA.

ASCUȚIRE:

Pentru a vă menține cuțitul în cea mai bună stare posibilă, nu uitați să-l ascuțiți în mod regulat. Dacă cuțitul devine prea tocit, aceasta poate duce la un proces de ascuțire care necesită mai mult timp și la pierderea unui strat mai mare de oțel.

Dacă utilizați un dispozitiv de ascuțit cu piatră, mai întâi scufundați-l în ulei mineral sau apă și lăsați timp de câteva minute până când lichidul va fi absorbit de suprafața poroasă.

Ascuțirea începe prin așezarea lamei plat pe ascuțitor și apoi înclinarea lamei până când marginea lamei ajunge la unghiul dorit. Pentru majoritatea lamelor, cel mai bun unghi de ascuțire este de aproximativ 20 de grade. Mențineți unghiul și exercitați o presiune ușoară pe lamă în timp ce o mișcați. Începeți de la baza lamei și apoi continuați spre vârf. Repetați acest proces de mai multe ori pe fiecare parte a lamei.

ATENȚIE! FIȚI DEOSEBIT DE ATENȚI LA EFECTUAREA OPERAȚIUNII DE ASCUȚIRE.

EXPLICAȚIA SIMBOLURILOR:



Tip de material de ambalare: carton plat.



Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile și să le păstrați pentru referințe ulterioare.

Fabricat în China.

Data fabricației: noiembrie 2024

Numărul lotului: ADA.420.11

PRODUCĂTOR:

Farias Sp. z o.o.
Al. Gen. W. Andersa 615,
43-300 Bielsko-Biala, POLONIA
tel. + 48 33 44 41 777,
www.farias.pl



SK POUŽIVATEĽSKÁ PRÍRUČKA NOŽA (PRÍRUČKA JE URČENÁ PRE RÔZNE MODELY)

ĎAKUJEME, ŽE STE SA ROZHODLI PRE VÝROBOK ZNAČKY MAGNUM. PRED TÝM, NEŽ ZAČNETE VÝROBOK POUŽÍVAŤ, DÔKLADNE SA OBOZRNÁME S OBSAHOМ TEJTO POUŽIVATEĽSKEJ PRÍRUČKY, A USCHOVAJTE JU PRE PRÍPADNÚ POTREBU V BUDÚCNOSTI.



STAVBA:

1. Čepeľ;
2. Tip;
3. Okraj čepele;
4. Rukoväť.

ŠPECIFIKÁCIA:

- MAGNUM FORSA (KS-Z0640): Materiál: čepeľ – 5CR15, rukoväť – G10. Hmotnosť: 135 g
- MAGNUM STRAIGHT (KS-0168): Materiál: čepeľ – 5CR15, rukoväť – G10, pošva – nylón. Hmotnosť: 119 g

POZORI

- Pri používaní noža nezabúdajte, že hrot a ostrie vždy smerujte od svojho tela a od tela iných osôb. Čepeľ má ostré ostrie, pri neopatrnom používaní môže dôjsť k úrazu.
- Pri používaní skladacieho modelu noža postupujte obzvlášť pozorne a ostražite, a nezaťažujte čepeľ v smere skladania, ak ju nechcete zložiť.
- Pri skladaní noža buďte opatrní a dávajte pozor na prsty.
- Nôž je určený na rezanie, krájanie. Nepoužívajte ho na iné účely, napr. na vyvažovanie iných predmetov, čo môže viesť k vážnemu poškodeniu výrobku.
- Nôž nepoužívajte na rezanie veľmi tvrdých predmetov, napr. s kovovými povrchmi, keďže ostrie sa pri tom môže poškodiť.
- Výrobok svojpomocne nerozkručujte ani neopravujte. Výrobok sa pri tom môže poškodiť a môže dôjsť k úrazu.
- Výrobok je určený na používanie dospelými osobami. Uschovávajúte mimo dosahu detí.
- Ak je k nožu pripojený kompas, pripomíname, že kompas správne funguje iba keď je nôž vytiahnutý z pošvy.

ÚDRŽBA A ČISTENIE:

Pravidelná náležitá údržba pomáha predĺžiť životnosť výrobku. Po každom použití skontrolujte, či je nôž náležite čistý, mäkkou handričkou odstráňte špinu, prach alebo iné nečistoty. Rukoväť noža je vyrobená z G10, FRN, Micarta alebo polykarbonátu, môžete ju čistiť jemným mydlom a vodou. Pri čistení používajte mäkkú handričku alebo kefku s jemným vlasom. Nôž po umytí dôkladne vysušte. Keď nôž nepoužívate, uschovávajúte ho na suchom mieste. Ak sa nôž napriek tomu, že je dôkladne vyčistený, ťažko rozkladá a nepohodlne používa, aplikujte nevelké množstvo kvalitného oleja na údržbu nožov v okolí špičky a ložiskovej guľky (element skladacieho mechanizmu). Potom nôž viackrát otvorte a zatvorte, aby olej dôkladne namazal všetky časti. Ak má nôž skrutky, pravidelne kontrolujte, či sú náležite silno dotiahnuté. Skrutky sa vplyvom externých faktorov alebo pri používaní môžu postupne uvoľňovať, je to úplne normálne.

POZOR! PRI VYKONÁVANÍ ÚDRŽBY A PRI ČISTENÍ ZACHOVÁVAJTE NÁLEŽITÚ OPATRNOSŤ. ČINNOSTI VŽDY VYKONÁVAJTE Z NE-OASTRENEJ STRANY. OSTRÁ STRANA MÔŽE POŠKODIŤ HANDRIČKU A TIEŽ VÁŽNE ZRANIŤ RUKU.

OSTRENIE:

Aby bol nôž vždy v čo najlepšom stave, nezabúdajte ho pravidelne ostríť. Predchádzajte príliš veľkému otupeniu noža, keďže príliš tupý nôž sa oveľa dlhšie a ťažšie ostrí a dochádza k väčšiemu otreту vrstvy ocele. Ak používate kamennú osličku, najprv ju ponorte v minerálnom oleji alebo vode, počkajte pár minút, kým kvapalina nevsiakne do pórovitého povrchu. Na začiatku ostrenia čepeľ priložte k osličke plocho, a následne vychylujte dovedy, kým hrana ostria bude priliehať pod požadovaným uhlom. Väčšina čepeľí má ostria ostrené pod uhlom cca 20 stupňov. Pri presúvaní udržiavajte požadovaný uhol a ostrie jemne priťahujte. Začnite od násady čepele, a následne pokračujte smerom k hrotu. Tento proces niekoľkokrát zopakujte z každej strany čepele.

POZOR! PRI OSTRENÍ ZACHOVÁVAJTE NÁLEŽITÚ OPATRNOSŤ A OSTRÁZITOSŤ.

VYSVETLENIE SYMBOLOV:



Typ obalového materiálu: plochá lepenka

PAP



Pozorne si prečítajte pokyny a uschovajte ich pre budúce použitie.

Vyrobené v Číne.

Dátum výroby: novembra 2024

Číslo šarže: ADA.420.11

VÝROBCA:

Farias Sp. z o.o.
Al. W. Anders 615,
43-300 Bielsko-Biala, POLSKO
telefon: +48 33 44 4 1 777,
www.farias.pl



MAGNUM®

HU KÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ (A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TÖBBFAJTAKÉS REKVONATKOZIK)

KÖSZÖNJÜK, HOGY MAGNUM TERMÉKET VÁLASZTOTT. KÉRJÜK, MIELŐTT ELKEZDENÉ HASZNÁLNI A TERMÉKET FIGYELMESEN OLVASSA EL EZT AZ ÚTMUTATÓT, ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI HASZNÁLAT CÉLJÁBÓL.



FELÉPÍTÉSE:

1. Penge;
2. Tipp;
3. Penge éle;
4. Fogantyú.

LEÍRÁS:

- MAGNUM FORSA (KS-Z0640): Anyagösszetétel: kés feje – 5CR15, kés nyele – G10. Súlyja: 135 g
- MAGNUM STRAIGHT (KS-0168): Anyagösszetétel: kés feje – 5CR15, kés nyele – G10, tartó tokja – nejlon. Súlyja: 119 g

FIGYELEM!

- A kés használata során ne fedje, hogy a kés hegyét és vágóélét mindig úgy tartsa, hogy az legyen távol a saját-, és mások testétől. A penge éles, és a gondatlan használat sérüléshez vezethet.
- Fokozott óvatossággal járjon el, ha összecukható modellként használ, és ne terhelje a pengét az összecukás irányba, ha nem az a szándéka, hogy összecukolja.
- Legyen óvatos a kés összecukása során és vigyázzon az ujjaira!
- A kést vágásra tervezték. Nem szabad más célra használni, pl.: más tárgyak felemelésére, ami a termék súlyos sérüléséhez vezethet.
- Ne használja a kést nagyon kemény tárgyak, pl.: fémfelületek vágására, mert ez a penge sérüléséhez vezethet.
- Ne csavarja szét, vagy javítsa meg a terméket önállóan. Ez károsíthatja a terméket, és sérülésveszélyhez vezethet.
- A terméket felnőttek általi használatra szánták. Tartsa távol a gyermekektől!
- Ha a kés iránytűvel rendelkezik, ne feledje, hogy az csak akkor működik megfelelően, ha a kést kiveszik a tokból.

TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA

A rendszeres karbantartás meghosszabbítja a termék élettartamát. Minden használat után ellenőrizze, hogy tiszta-e a szerszám, a szennyeződések, port egy ronggyal távolítsa el. A G10, FRN, Micarta vagy a szénszálból készült késnél enyhe szappanos vízzel tisztítható. A tisztításhoz rongyot vagy puha szálú kefét használjon. Tisztítás után alaposan szárítsa meg a kést. Amikor nem használja a kést, tárolja száraz helyen! Amennyiben az alapos tisztítás ellenére a kés nehezen nyílik ki és a használata kényelmetlen, kenje be a hegyet és a csapágygolyót (az összecukható mechanizmus része) egy kis mennyiségű, kiváló minőségű késkarbantartó olajjal. Majd többször nyissa ki és csukja össze a kést, hogy az olaj alaposan eloszolódjon. Ha vannak csavarok a szerszámban, akkor időről időre ellenőrizze le, hogy jól meg vannak-e húzva. A csavarok külső tényezők vagy a használat következtében fokozatosan meglazulhatnak, ami teljesen normális.

FIGYELEM: A KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS SORÁN LEGYEN KÜLÖNÖSEN ÓVATOS! A MŰVELETEKET MINDIG A NEM ÉLES OLDALRÓL VÉGEZZE. AZ ÉLES OLDAL MEGSÉRTHETI A RONGYOT ÉS SÜLYOSAN MEGSEBESÍTHETI A KEZÉT.

ÉLEZÉS:

Ahhoz, hogy kése a lehető legjobb állapotban maradjon, ne feledkezzen el a kés rendszeres élezéséről. Ha a kés nagyon tompa lesz, az élezés több időt igényel, és több anyagvesztéshez vezethet. Ha élezőkövet használ, először mártsa azt ásványi olajba vagy vízbe, és néhány percig hagyja állni, amíg a nedv be nem szívódik a porózus felületbe. Kezdje el az élezést úgy, hogy a pengét laposan az élezőre helyezi, majd döntse addig, amíg a penge éle a kívánt szöveget zárja be. A legtöbb penge esetében a legjobb élezési szög 20 fok körüli. Tartsa a szöveget, és a penge mozgásakor gyakoroljon rá enyhe nyomást. Kezdje a penge aljánál, és folytassa a hegye felé. Ismétlje meg ezt a folyamatot többször a penge mindkét oldalán.

FIGYELEM: AZ ÉLEZÉS SORÁN KÜLÖNÖS GONDOSSÁGGAL JÁRJON EL!

JELMAGYARÁZAT:



PAP



A csomagolás anyagának típusa: lapos karton.

Kérjük, figyelmesen olvassa el az utasításokat, és őrizze meg későbbi használatra.

Kínában gyártva.
Gyártási idő: 2024 november
Tételszám: ADA.420.11

GYÁRTÓ:

Farias Sp. z o.o.
Al. Gen. W. Andersa 615,
43-300 Bielsko-Biala,
LENGYELORSZAG
tel. + 48 33 44 41 777,
www.farias.pl