


INSTRUCTION / INSTRUKCJA / NÁVOD



ENG

1. Open the lock by 0-0-0-0.
2. Turn the lock by 90 degrees. Pressing delicately, turn by another 90 degrees.
3. Choose the new code and remember this combination.
4. Turn back the lock by 180 degrees.
5. Choose any digits if you want close the padlock. If you want open the lock you must use your new combination.

To reset a new combination, please repeat step 1 to 5 above.

PL

1. Otwórz klódkę wykorzystując oryginalny nr 0-0-0-0.
2. Przekręć zamknięcie o 90 stopni. Lekko naciskając, obróć kolejne 90 stopni.
3. Ustaw nowy kod otwarcia i zapamiętaj go.
4. Przekręć powrotnie zamknięcie o 180 stopni.
5. Klódkę zamkniesz używając dowolnego zestawu cyfr. Aby ją otworzyć musisz wpisać wybrany przez siebie kod.


Aby zresetować nową kombinację, należy powtórzyć kroki od 1 do 5 jak powyżej.

CZ

1. Otevřete zámek kombinací 0-0-0-0.
2. Otočte zámek o 90 stupňů, jemně stiskněte a otočte o dalších 90 stupňů.
3. Vyberte si nový kód a zapamatujte si tuto kombinaci.
4. Otočte zámek zpět o 180 stupňů.
5. Zvolte jakékoli číslice, pokud chcete zavřít zámek, pro otevření použijte novou kombinaci.

Pro nastavení nové kombinace opakujte kroky 1-5.

INSTRUCȚIUNI / INŠTRUKCIE / UTASÍTÁS



RO

1. Deschideți lacătul folosind numărul original 0-0-0-0.
2. Rotiți închiderea cu 90 de grade. Apăsăți ușor și rotiți cu încă 90 de grade.
3. Setăți un nou cod de deschidere și rețineți-l.
4. Rotiți din nou închiderea cu 180 de grade.
5. Închideți lacătul folosind orice combinație de cifre. Pentru a îl deschide, trebuie să introduceți codul ales.

Pentru a reseta o nouă combinație, repetați pașii de la 1 până la 5, ca mai sus.

SK

1. Otvorte zámok kombináciou 0-0-0-0.
2. Otočte zámok o 90 stupňov, jemne stlačte a otočte o ďalších 90 stupňov.
3. Vyberte si nový kód a zapamätajte si túto kombináciu.
4. Otočte zámok späť o 180 stupňov.
5. Vyberte akékoľvek číslice, ak chcete zatvoriť zámok, na otvorenie použite novú kombináciu.

Pre nastavenie novej kombinácie opakujte kroky 1-5.

HU

1. Nyissa ki a lakatot 0-0-0-0 eredeti szám felhasználásával.
2. Fordítsa el a kengyel 90 fokkal. Kissé lenyomva fordítsa el további 90 fokkal.
3. Állítsa be az új kódot és jegyezze ezt meg.
4. Fordítsa vissza a kengyelt 180 fokkal.
5. A lakat bármilyen számkombinációval zárható. Kinyitáshoz be kell írnia az Ön által kiválasztott kódot.

Az új kombináció visszaállításához ismételje meg a fenti 1-5 lépéseket.