1.



2.



PL
Instrukcja obsługi tylnej lampki rowerowej NASAR (JY-6090T)
Przed przystąpieniem do użytkowania lampki rowerowej, należy uważnie przeczytać instrukcję i zachować ją do późniejszego wykorzystania.
Schemat lampki: patrz rysunki 1 i 2. **Specyfikacja**: Pięć bardzo mocnych świateł LED (czerwonych)/ Funkcje: światło pulsacyjne szybkie, pulsacyjne i stałe/ Stopień ochrony: IP4x: Ochrona urządzenia przed przenikaniem przedmiotów o średnicy Ø≥1,0 mm.
IPx4: Ochrona urządzenia przed bryzgami wody ze wszystkich stron. Woda pryskająca na obudowę nie wywołuje żadnych szkodliwych skutków. **Zawartość zestawu**: Lampka rowerowa tylna, uchwyt z regulowanym paskiem (średnica sztycy rowerowej Ø 22,2-31,8 mm), Instrukcja obsługi. **Montaż**: Włóż monetę w otwór widoczny w pokrywie (rys. 1). Przekręć ją zgodnie z ruchem zegara. Otwórz pokrywę. Umieść 2 baterie AAA zgodnie z zaznaczoną biegunowością w zasobniku na baterie (rys. 1). Można wyregulować kąt nachylenia lampki. W tym celu odsień śrubę znajdującą się pod silikonowy paskiem i przy pomocy śrubokręta ustaw siłę oporu (rys. 2). Owiń sztycę podsiodłową paskiem i dopasuj go za pomocą otworów w pasku (rys. 2a). **Obsługa**: Lampka działa w trzech trybach: światło pulsacyjne szybkie, pulsacyjne i stałe. Włączenie lampki następuje po jednokrotnym przyciśnięciu włącznik/wyłącznika zasilania (rys. 1b). Do wyboru jednego z trzech trybów świetla służy włącznik/wyłącznik zasilania (rys. 1b). Pojedyncze kliknięcie powoduje przechodzenie między trybami światła: a) światło pulsacyjne szybkie - 1 kliknięcie; b) światło pulsacyjne - 2 kliknięcia; c) światło stałe - 3 kliknięcia; Wyłączanie lampki następuje po czterokrotnym przyciśnięciu włącznik/wyłącznik zasilania (rys. 1b). **Zasilanie**: (2x1.5V, AAA) 3V, ⎓. **PRODUKT NIE ZWIERA BATERII. Uwaga**: Czas pracy lampki jest zależny od częstotliwości użytkowania oraz kondycji/żywotności baterii.
OSTRZEŻENIA: 1. Aby zapewnić właściwe użytkowanie lampki, należy zawsze stosować podstawowe środki bezpieczeństwa. 2. Przechowywać lampkę poza zasięgiem małych dzieci. 3. Zawiera małe elementy, które mogą zostać połknięte. Jeśli jakikolwiek element został połknięty należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. 4. Przed użyciem lampki należy zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi na opakowaniu. 5. Urządzenie, baterie i części utylizować należy zgodnie ze stosownymi przepisami prawa miejscowego. Niezgodna z prawem utylizacja spowodować może zaniieczyszczenie środowiska. 6. Nie mieszaj ze sobą baterii różnych producentów i typów oraz starych z nowymi. 7. W przypadku dłuższej przerwy w użytkowaniu lampki, należy wyciągnąć baterie. 8. Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. **KONSERWACJA I CZYSZCZENIE**: Do czyszczenia zaleca się używanie wilgotnej szmatki.
Skład materiałowy: ABS, AS, silikon. waga: 34 g.

EN
NASAR (JY-6090T) REAR BIKE LIGHT - USER MANUAL
BEFORE USING THE BIKE LIGHT, READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
The bike light diagram: see Fig. 1 and Fig. 2.
Specification: Five high-power LED lights (red). Light modes: fast flash, flash and steady. Protection class: IP4x: Protection of the device against penetration of objects with a diameter of Ø≥1.0 mm.
IPX4: Protected against splashing of water. Water splashed against the enclosure from any direction shall have no harmful effects.
The set includes: rear bike light, mounting bracket with adjustable strap (seatpost diameter Ø 22.2-31.8 mm). User manual.
Mounting instructions: Insert a coin in the hole visible in the lid (Fig. 1). Turn it clockwise. Open the cover. Place two AAA batteries in the battery tray according to the polarity markings (Fig. 1). You can adjust the angle of the light. To do this, uncover the screw behind the silicone strap and use a screwdriver to change the resistance (Fig. 2). Wrap the strap over the seatpost and adjust it using the holes (Fig. 2a).
Use: The light has three modes: fast flash, flash, and steady mode. The light is turned on by pushing the power on/off button once (Fig. 1b). The power on/off switch (Fig. 1b) is used to select one of three light modes. With a single click, you may switch between the three light modes: a) fast flash (single click); b) flash (double click); and c) steady (triple click). The light is turned off by pushing the on/off button four times (Fig. 1b).
Power supply: (2x1.5V, AAA) 3V, ⎓. **BATTERIES NOT INCLUDED**. **Note**: The runtime of the light depends on the frequency of use and condition/lifespan of the batteries.
WARNINGS: 1. Basic safety precautions should always be followed to ensure proper operation of the light. 2. Keep the light out of reach of small children. 3. Includes small parts which can be easily swallowed. If any parts are swallowed, seek medical advice immediately. 4. Before you use the light, read the information on the packaging. 5. Dispose of the product, batteries, and components in accordance with local laws and regulations. Unlawful disposal may cause environmental pollution. 6. Avoid mixing different brands or types of batteries, whether they're old or new. 7. If you do not use the light for a longer period of time, remove the batteries. 8. Used batteries should be disposed of in accordance with local environmental regulations.
MAINTENANCE AND CLEANING: Clean using a soft damp cloth.
Material composition: ABS, AS, silicone. Weight: 34 g.

CS
NÁVOD K POUŽITÍ ZADNÍHO SVĚTLA NA KOLO NASAR (JY-6090T)
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SVĚTLA NA KOLO SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁVOD A USCHOVEJTE SI JEJ PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.
Schéma světla: viz obrázky 1 a 2.
Specifikace: Pět velmi výkonných LED diod (červených) / Funkce: rychlé pulzní, pulzní a stálé svícení / Stupeň krytí: IP4x: Ochrana zařízení proti vniknutí předmětů o průměru Ø≥1,0 mm. IPx4: Ochrana zařízení proti stříkající vodě ze všech směrů. Voda stříkající na kryt nevyvolává žádné škodlivé účinky.
Obsah sady: zadní světlo na kolo, držák s nastavitelným popruhem (průměr sedlovky Ø 22,2–31,8 mm). Návod k použití.
Montáž: Vložte minci do otvoru viditelného v krytu (obr. 1). Otočte ji ve směru chodu hodinových ručiček. Otevřete kryt. Vložte 2 baterie AAA podle vyznačené polarity do přihrádky pro baterie (obr. 1). Můžete nastavit úhel sklonu světla. Za tímto účelem odkryjte šroub umístěný pod silikonovým páskem a pomocí šroubováku nastavte odporovou sílu (obr. 2). Omotejte sedlovku popruhem a upravte jej pomocí otvorů v popruhu (obr. 2a).
Používání: Světlo pracuje ve třech režimech svícení: rychlém pulzním, pulzním a stálém. Světlo zapnete jednim stisknutím přepínače napájení (obr. 1b). K výběru jednoho ze tří režimů svícení používejte přepínač napájení (obr. 1b). Jedním stisknutím přepínáte mezi režimy svícení: a) rychlé pulzní svícení – 1 stisknutí; b) pulzní svícení – 2 stisknutí; c) stálé svícení – 3 stisknutí; Světlo vypnete čtvrým stisknutím přepínače napájení (obr. 1b).
Napájení: (2x 1,5V, AAA) 3V, ⎓. **VÝROBEK NEOBSAHUJE BATERIE**. **Pozor**: doba provozu světla závisí na frekvenci používání a stavu / životnosti baterií.
VAROVÁNÍ: 1. Pro zajištění správného používání světla vždy dodržujte základní bezpečnostní opatření. 2. Uchovávejte světlo jeden z troch režimov svietenia (obr. 1b). Po každom stlačení aktivujete nasledujúci režim svietenia: a) rýchle blikajúce svetlo – 1 stlačenie; b) blikajúce svetlo – 2 stlačenia; c) stále svetlo – 3 stlačenia; Lampu vypnete, keď štvrtýkrát krátko stlačíte zapínač/vypínač (obr. 1b).
Napájanie: (2 x 1,5 V, AAA) 3V, ⎓. **BATÉRIE NIE SÚ V SÚPRAVE VÝROBKU. Pozor:** Výdrž lampy závisí od intenzity používania a tiež od kondície/životnosti batérií.
VAROVANIA: 1. Aby bolo používanie svetla/lampy bezpečné, vždy zachovávajte základne bezpečnostné opatrenia. 2. Lampu uchovávajte mimo dosahu malých detí. 3. Obsahuje drobné prvky, ktoré sa dajú prehltnúť. V prípade prehltnutia ktorejkoľvek časti, okamžite vyhľadajte zdravotnícku pomoc. 4. Predtým, než začnete lampu používať, oboznámte sa so všetkými informáciami a pokynmi, ktoré sú uvedené na obale. 5. Zariadenie, batérie a všetky časti odstraňuje v súlade s príslušnými miestnymi predpismi a normami. Nesprávne odstraňovanie, v rozpore s platnou legislatívou, môže viesť k nebezpečnému znečisteniu životného prostredia. 6. Nepoužívajte súčasne batérie rôznych výrobcov, rôznych typov, ani staré s novými či nabité s vybitými. 7. V prípade, ak lampu nebudete dlhší čas používať, vyberte z nej všetky batérie. 8. Opotrebované batérie odstraňujte v súlade s miestnymi predpismi a normami ohľadne ochrany životného prostredia.
ÚDRŽBA A ČISTENIE: Odporúčame, aby ste na čistenie používali vlhkú mäkkú handričku.
Materiálové zloženie: ABS, AS, silikón. **Hmotnosť:** 34 g.

RO
MANUAL DE UTILIZARE A LUMINII SPATE PENTRU BICICLETĂ NASAR (JY-6090T)
ÎNAINTE DE A UTILIZA LUMINA PENTRU BICICLETĂ, CITIȚI INSTRUCȚIUNILE CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI-LE PENTRU REFERINȚE ULTERIOARE.
Schema luminii: Vezi figurile 1 și 2.
Specificații: Cinci lumini LED foarte puternice (roșii)/ Funcții: lumină pulsată rapidă, pulsată și continuă/ Grad de protecție: IP4x: Protecția dispozitivului împotriva pătrunderii obiectelor cu diametrul Ø≥1,0 mm. IPx4: Protecția dispozitivului împotriva stropirii cu apă din toate direcțiile. Apa care stropește pe carcase nu produce efecte dăunătoare.
Setul include: Lumină spate pentru bicicletă, suport cu curea reglabilă (diametrul tijei de șa Ø 22,2-31,8 mm). **Manual de utilizare**.
Instalare: Introduceți o monedă în orificiul vizibil în capac (fig. 1). Rotiți-o în sensul acelor de ceasornic. Deschideți capacul. Puneți 2 baterii AAA conform polarității marcate în compartimentul pentru baterii (fig. 1). Puteți regla unghiul luminii. Pentru a face acest lucru, expuneți șurubul situat sub curea de silicon și utilizați o surubelniță pentru a regla forța de rezistență (fig. 2). Înfășurați tija scaunului cu cureaua și reglați-o cu ajutorul orificiilor din cureaua (fig. 2a).
Mod de funcționare: Lumina funcționează în trei moduri: lumină pulsată, rapidă, pulsată și lumină continuă. Lumina se aprinde prin apăsarea o dată a comutatorului de pornire/oprire (fig. 1b). Comutatorul de pornire/oprire este utilizat pentru a selecta unul dintre cele trei moduri de lumină (fig. 1b). Un singur clic comută între modurile de lumină: a) lumină pulsată rapidă - 1 clic; b) lumină pulsată - 2 clicuri; c) lumină continuă - 3 clicuri; Lumina se stinge prin apăsarea comutatorului de pornire/oprire de patru ori (fig. 1b).
Alimentare: (2x1.5V, AAA) 3V, ⎓. **PRODUSUL NU INCLUDE BATERII. Notă:** Timpul de funcționare al luminii depinde de frecvența de utilizare și de starea/durata de viață a bateriei.
AVERTISMENTE: 1. Pentru a asigura utilizarea corectă a luminii, trebuie respectate întotdeauna măsurile de siguranță de bază. 2. Nu lăsați lampa la îndemâna copiilor mici. 3. Conține piese mici care pot fi înghițite. Dacă orice obiect a fost înghițit, adresați-vă imediat medicului dumneavoastră. 4. Înainte de a utiliza lumina, vă rugăm să citiți toate informațiile de pe ambalaj. 5. Eliminați dispozitivul, bateriile și piesele în conformitate cu prevederile legale locale aplicabile. Eliminarea ilegală poate provoca poluarea mediului. 6. Nu amestecați baterii de la diferiți producători și de diferite tipuri, sau cele vechi cu cele noi. 7. Dacă lumina nu este folosită o perioadă mai lungă de timp, scoateți bateriile. 8. Bateriile uzate trebuie eliminate în conformitate cu reglementările locale de mediu.
ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE: Se recomandă utilizarea unei lavete umede pentru curățare.
Compoziție de materiale: ABS, AS, silicon.Greutate: 34 g.

HU
NASAR HÁTSÓ KERÉKPÁRLÁMPA (JY-6090T) HASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA
A KERÉKPÁRLÁMPA HASZNÁLATA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST, ÉS KÉSŐBBI HASZNÁLAT CÉLJÁBÓL ŐRIZZE MEG!
A lámpa sematikus ábrája: lásd az 1. és 2. ábrát.
Specifikáció: Öt nagyon erős LED fény (piros)/ Funkciók: gyors pulzáló, pulzáló és állandó fény. Védelmi fokozat: IP4x: A készüléket védelme Ø≥1,0 mm átmérőjű tárgyak behatolása ellen. IPx4: A készülék védelemmel rendelkezik bármely oldalról fröccsenő víz ellen. A házra fröccsenő víz nincs káros hatással a készülékre.
A készlet tartalma: Hátsó kerékpárlámpa, állítható rögzítő hevederrel (kerékpároszlop átmérője Ø 22,2-31,8 mm), használati útmutató.
Felszerelése: Tegyen be egy érmét a fedélen látható nyílásba (1. ábra). Fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányba. Nyissa fel a fedelet! Helyezzen be 2 AAA típusú elemet az elemtartóba, a jelzett polaritásnak megfelelően (1. ábra). A fény szöge állítható. Ebből a célból vegye le a szilikonpánt alatti csavart fedő anyagot, és egy csavarhúzóval állítsa be az ellenállás erejét (2. ábra). Tekerje be a nyeregcsövet a hevederrel, és állítsa be a hevederben lévő lyukak segítségével (2a. ábra).
Kezelése: A lámpa három üzemmódban működik: gyors pulzáló fény, pulzáló fény és állandó fény. A lámpa a be-/kikapcsoló gomb egyszeri megnyomásával bekapcsolható (1b. ábra). A be-/kikapcsoló gombbal a három világítási mód egyikét választhatja (1b. ábra). Egyszeri megnyomással a fénymódok egyikét választhatja a) gyors pulzáló fény: 1 kattintás; b) pulzáló fény: 2 kattintás; c) állandó fény: 3 kattintás. A lámpa kikapcsolásához négyszer nyomja meg a gombot. (1b. ábra).
Táp: (2x1.5V, AAA) 3V, ⎓. **A TERMÉK ELEMEKET NEM TARTALMAZ. Figyelem!** A lámpa üzemideje a használat gyakoriságától és az elemek állapotától/élettartamától függ.
FIGYELMEZTETÉSEK: 1. A lámpa megfelelő használatának biztosítása érdekében mindig tartsa be az alapvető biztonsági óvintézkedéseket. 2. A lámpát kisgyermekek elől tartsa elzárva! 3. Lenyelhető apró alkatrészeket tartalmaz. Bármelyik alkatrész lenyelésre kerülése esetén, azonnal forduljon orvoshoz! 4. Kérjük, a lámpa használata előtt olvassa el a csomagoláson található valamennyi információt! 5. A készüléket, az elemeket és az alkatrészeket a vonatkozó helyi törvényeknek és előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. A rendellenességeknek nem megfelelő ártalmatlanítás környezetszennyezést okozhat. 6. Ne használjon egyszerre különböző gyártóktól való és különböző típusú, illetve régi és új elemeket. 7. Amennyiben hosszabb időn keresztül nem használja a lámpát vegye ki az elemeket. 8. Az elhasznált elemeket a helyi környezetvédelmi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa!
KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS: *A lámpa tisztításához használjon nedves rongyot.*
Termék agyagai: ABS, AS, szilikon. **Súly:** 34 g.

PL
Dbaj o czystość - jeśli produkt nie spełnia już dłużej Twoich oczekiwań lub okres jego użytkowania się zakończył, wówczas zutylizuj produkt zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami dot. ochrony środowiska. Wyrzucając opakowanie i inne elementy związane z produktem, rób to w miejscach do tego przeznaczonych.
EN
Keep it clean - if the product no longer meets your expectations or its service life has expired, then dispose of the product in accordance with applicable local environmental regulations. When throwing away packaging and other elements related to the product, do so in designated places.
CS
Udržujte jej v čistotě – pokud produkt již nesplňuje vaše očekávání nebo jeho životnost vypršela, zlikvidujte ho v souladu s platnými místními předpisy na ochranu životního prostředí. Odhazování obalů a dalších věcí souvisejících s výrobkem provádějte na místech k tomu určených.
SK
Udržujte ho v čistote – ak výrobok už nespĺňa vaše očakávania alebo jeho životnosť vypršala, zlikvidujte ho v súlade s platnými miestnymi predpismi na ochranu životného prostredia. Vyhadzovanie obalov a iných predmetov súvisiacich s výrobkom robte na miestach na to určených.
RO
Păstrați-l curat - dacă produsul nu mai corespunde așteptărilor dvs. sau durata de viață utilă a expirat, aruncați produsul în conformitate cu reglementările locale aplicabile de protecție a mediului. Când aruncați ambalajele și alte articole legate de produs, faceți-o în locuri destinate acestui scop.
HU
Tartsa tisztán – ha a termék már nem felel meg az elvárásoknak, vagy lejárt a hasznos élettartama, ártalmatlanítsa a terméket a vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak megfelelően. A csomagolóanyagok és a termékhez kapcsolódó egyéb tárgyak kidobásakor azt az erre a célra szolgáló helyen végezze.

PL
Elektroodpad - sprzęt nie może być wyrzucany łącznie z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Zużyte urządzenie należy oddać do specjalnego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu utylizacji. Gospodarstwo domowe pełni ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku zużytego sprzętu. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzi.
EN
Electronic waste - equipment cannot be disposed of with other household waste. Used equipment should be taken to a special collection point for used electrical and electronic equipment for disposal. Households play an important role in contributing to the reuse and recovery of used equipment. Proper handling of used equipment prevents potential negative consequences for the environment and human health.
CS
Elektronický odpad - zařízení nelze likvidovat s ostatním domovním odpadem. Použité zařízení je třeba odevzdat na speciální sběrné místo pro odpad z elektrických a elektronických zařízení k likvidaci. Domácnost hraje důležitou roli v přispívání k opětovnému použití a využití odpadních zařízení. Správné zacházení s použitým zařízením předchází případným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.
SK
Elektronický odpad – zariadenia nie je možné likvidovať s ostatným domovým odpadom. Použité zariadenie je potrebné odovzdať na špeciálne zberné miesto na likvidáciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Domácnosť zohráva dôležitú úlohu v prispievaní k opätovnému používaniu a zhodnocovaniu odpadových zariadení. Správna manipulácia s použitým zariadením predchádza možným negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské zdravie.
RO
Deșeuri electronice - echipamentele nu pot fi aruncate împreună cu alte deșeuri menajere. Dispozitivul folosit trebuie dus la un punct special de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice pentru eliminare. Gospodăria joacă un rol important în contribuția la reutilizarea și recuperarea echipamentelor uzate. Manipularea corectă a echipamentelor uzate previne potențialele consecințe negative asupra mediului și sănătății umane.
HU
Elektronikai hulladék – a berendezést nem lehet más háztartási hulladékkal együtt kidobni. A használt készüléket az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak speciális gyűjtőhelyére kell leadni.

A háztartás fontos szerepet játszik a hulladék berendezések újrahasználatában és hasznosításában. A használt berendezések megfelelő kezelése megakadályozza a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket.

PL
Rodzaj materiału, z którego zostało wykonane opakowanie: tektura płaska
EN
Tipul de material din care a fost realizat ambalajul: carton plat
CS
Druh materiálu, ze kterého byl obal vyroben: plochý karton
SK
Druh materiálu, z ktorého bol obal vyrobený: plochý kartón
RO
Tipul de material din care a fost realizat ambalajul: carton plat
HU
Anyagtípus, amelyből a csomagolás készült: lapos karton

PL
Rodzaj materiału, z którego zostało wykonane opakowanie: nylon
EN
Type of material from which the packaging was made: nylon

CS
Typ obalového materiálu: nylon
SK
Typ balaceho materiálu: nylon
RO
Tip material de ambalare: nailon
HU
Csomagolóanyag típusa: nylon

PL
Przeczytaj uważnie instrukcję użytkowania.
EN
Please read the instructions for use carefully.
CS
Přečtěte si pozorně návod k použití.
SK
Pozorne si prečítajte návod na použitie.
RO
Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
HU
Olvassa el figyelmesen a használati utasítást.

PL
Niniejszy produkt spełnia wymagania dyrektywy 2014/30/UE (EMC) oraz dyrektyw RoHS: 2011/65/UE i 2015/863
EN
This product complies with the requirements of Directive 2014/30/EU (EMC) and the RoHS Directives: 2011/65/EU and 2015/863
CS
Tento produkt splňuje požadavky směrnice 2014/30/EU (EMC) a směrnice RoHS: 2011/65/EU a 2015/863
SK
Tento produkt je v súlade s požiadavkami smernice 2014/30/EU (EMC) a smerníc RoHS: 2011/65/EU a 2015/863
RO
Acest produs respectă cerințele Directivei 2014/30/UE (EMC) și directivelor RoHS: 2011/65/UE și 2015/863
HU
Ez a termék megfelel a 2014/30/EU irányelv (EMC) és a RoHS irányelvek követelményeinek: 2011/65/EU és 2015/863

PL
Spełnia wymagania dyrektywy delegowanej Komisji (UE) 2015/863 oraz dyrektywy 2011/65/UE Parlamentu Europejskiego i Radyw sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym.
EN
Meets the requirements of the Delegated Directive of the Commission (EU) 2015/863 and Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.
CS
Splňuje požadavky delegované směrnice Komise (EU) 2015/863 a směrnice 2011/65/EU Evropského parlamentu a Rady o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.
SK
Spĺňa požiadavky delegovanej smernice Komisie (EU) 2015/863 a smernice 2011/65/EU Európskeho parlamentu a Rady o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.
RO
Îndeplinește cerințele directivei delegate Comisia (UE) 2015/863 și Directiva 2011/65/UE al Parlamentului European și al Consiliului privind restricționarea utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice.
HU
Megfelel a delegált irányelv követelményeinek Bizottság (EU) 2015/863 és irányelv Az Európai Parlament és a Tanács 2011/65/EU rendelete az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben történő felhasználásának korlátozásáról.

PL
Stopień ochrony: IP4x: Ochrona przed ciałami obcymi o średnicy 1 mm i większej.
EN
Degree of protection: IP4x: Protection against foreign bodies of 1 mm diameter and larger.
CS
Stupeň krytí: IP4x: Ochrana proti cizím předmětům o průměru 1 mm a větším.
SK
Stupeň krytia: IP4x: Ochrana proti cudzím predmetom s priemerom 1 mm a väčším.
RO
Grad de protecție: IP4x: Protecție împotriva obiectelor străine cu un diametru de 1 mm și mai mare.
HU
Védettség: IP4x: 1 mm-es és nagyobb átmérőjű idegen tárgyak elleni védelem.

PL
Stopień ochrony: IPx4: Ochrona urządzenia przed bryzgami wody ze wszystkich stron. Woda pryskająca na obudowę nie wywołuje żadnych szkodliwych skutków.
EN
Degree of protection: IPx4: Protects the device against water splashes from all directions. Water splashed onto the housing has no harmful effects.
CS
Stupeň ochrany: IPx4: Ochrana zařízení proti stříkající vodě ze všech stran. Voda stříkající na kryt nemá žádné škodlivé účinky.
SK
Stupeň ochrany: IPx4: Ochrana zariadenia pred striekajúcou vodou zo všetkých strán. Voda striekajúca na kryt nemá žiadne škodlivé účinky.
RO
Gradul de protecție: IPx4: Protecția dispozitivului împotriva stropilor de apă din toate părțile. Apa stropită pe carcasă nu are efecte nocive.
HU
Védettségi fok: IPx4: A készülék minden oldalról történő fröccsenő víz elleni védelme. A házra fröccsenő víznek nincs káros hatása.

Manufacturer/ Producent/ Výrobce/ Producátor
Výrobca/ Gyártó:
Farias Sp. z o.o.
Al. Gen. W. Andersa 615
43-300 Bielsko-Biała, POLSKA
tel. + 48 33 44 41 777, www.farias.pl

Date of manufacture: November 2024
Data produkcji: Listopad 2024
Datum výroby: Listopad 2024
Dátum výroby: Novembra 2024
Data fabricației: Noiembrie 2024
Gyártási dátum: November 2024

Batch number / Numer partii / Číslo šarže / Číslo šarže / Číslo šarže / Tétel Száma / Batchnummer / Numer na naprzęga / Partijos numeris / Partijas numurs / Partii number / Chargen-Nr.: **JSE.320.11**

Made in China / Wyprodukowano w Chinach / Vyrobeno v Číně / Produs în China/ Vyrobené v Číne / Gemaakt in China/ Kínában készült/ Произведен в Китай / Pagaminta Kinijoje / Ražots Ķīnā / Toodetud Hiinas / Hergestellt in China