



PL. Instrukcja użytkowania:

- Aby otworzyć, przekręć zawór w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i pociągnij.
- Aby zamknąć, naciśnij zawór, a następnie przekręć zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
- Dla uzyskania najlepszego efektu należy zamknąć zawór, gdy nie jest używany.

Ważne: Utrzymuj zbiornik w czystości, aby nie doprowadzić do skażenia i zapobiec rozwojowi bakterii. W tym celu skorzystaj z następujących wskazówek:

- Zbiornik czyścić dokładnie łagodnym detergentem.
- Po zakończonym użytkowaniu zbiornik należy wyczyścić, a następnie wysuszyć w środku i na zewnątrz.
- Unikać kontaktu z ekstremalnymi temperaturami ciepło / zimno, chemikaliami, promieniowaniem UV i ostrymi przedmiotami, gdyż może to uszkodzić zbiornik.

POJEMNOŚĆ: 2,5 l
MAKSYMALNA TEMPERATURA PŁYNU: 45 °C

EN. Instructions for Use:

- Rotate the valve counter-clockwise and pull to open
- Push and rotate the valve clockwise to close
- For best effects, close the valve when not used

Important: Keep the container clean to prevent contamination and growth of bacteria. For that purpose follow the instructions below:

- Wash the container thoroughly with mild detergent.
- Wash the container after each use and dry inside and out.
- Avoid contact with extreme temperatures (hot/cold), chemicals, UV-radiation and sharp objects, as they might damage the container.

CAPACITY: 2,5 l
MAXIMUM TEMPERATURE LIMIT FOR LIQUIDS: 45 °C

CS. Návod k používání:

- Chcete-li otevřít, otočte ventil proti směru chodu hodinových ručiček a zatáhněte.
- Chcete-li zavřít, stiskněte ventil a pak jej otočte ve směru chodu hodinových ručiček.
- Abyste dosáhli nejlepšího efektu, zavřete ventil, když se nepoužívá.

Důležité:

Udržujte nádrž v čistotě, aby nedošlo ke kontaminaci a zabránilo se rozvoji bakterií. Za tímto účelem dodržujte následující pokyny:

- Nádrž důkladně čistěte jemným čisticím přípravkem.

- Po ukončení používání nádrží vyčistěte a pak osušte uvnitř i vně.
- Zabraňte styku s extrémními teplotami teplo/chlad, chemikáliemi, UV zářením a ostrými předměty, protože se může nádrž poškodit.

OBJEM: 2,5 l
MAXIMÁLNÍ TEPLOTA KAPALINY: 45 °C

SK

Používateľská príručka:

- Keď chcete otvoriť, pretočte ventil proti smeru pohybu hodinových ručičiek a potiahnite.
- Keď chcete zatvoriť, stlačte ventil, a následne pretočte v smere pohybu hodinových ručičiek.
- Najlepší efekt dosiahnete vtedy, keď ventil zatvoríte, keď sa nepoužíva.

Dôležité: Nádobu udržiavajte v náležitej čistote, predchádzajte vzniku kontaminácie a rozvoju baktérií. Na tento účel postupujte podľa nasledovných pokynov:

- Nádobu dôkladne čistite jemným čistiacim prostriedkom.
- Nádobu po skončení používania vyčistite, a následne vysušte tak znútra ako aj zvonka.
- Zabraňte kontaktu s extrémnymi vysokými / nízkymi teplotami, chemickými látkami, UV žiarením a ostrými predmetmi, v opačnom prípade sa nádoba môže poškodiť.

OBJEM: 2,5 l
MAXIMÁLNÁ TEPLOTA TEKUTINY: 45 °C

RO. Instrucțiuni de utilizare:

- Pentru a deschide, rotiți robinetul în sensul opus al acelor de ceasornic și trageți.
- Pentru a închide, apăsați robinetul și apoi rotiți în sensul acelor de ceasornic.
- Pentru cele mai bune rezultate, închideți robinetul atunci când nu este folosit.

Important:

Păstrați rezervorul curat, pentru a nu contamina și a preveni creșterea bacteriilor. Pentru a face acest lucru, utilizați următoarele sfaturi:

- Curățați bine rezervorul cu un detergent ușor.
- După utilizare, curățați rezervorul și apoi uscați-l înăuntru și în afară.
- Evitați contactul cu temperaturi extreme de căldură / frig, substanțe chimice, radiații UV și obiecte ascuțite, deoarece acestea pot deteriora rezervorul.

CAPACITATE: 2,5 l
TEMPERATURA MAXIMĂ A LICHIDULUI: 45 °C